

II. Выполнение работ

3.



Установи оснастку к релейному шкафу

1 мин.



В целях исключения травмирования работников при переноске релейного шкафа. Проверь надежность крепления оснастки.

4.



Перенеси к месту установки релейный шкаф

5 мин.

5.



Установи изоляцию между релейным шкафом и основанием

5 мин.

6.



Установи релейный шкаф на фундамент.

10 мин.

7.



Проверь соответствие крепежных отверстий в релейном шкафу и фундаменте.

1 мин.



8.



Сними оснастку.

1 мин.

9.



Установи крепежные болты к основанию релейного шкафа

5 мин.



В целях предупреждения травмирования работников запрещается, использовать неисправный инструмент.



10.



Закрути гайки крепежных болтов, с помощью накидного ключа на 24мм. до упора.

5 мин.

11.



Установи настил для обслуживания релейных шкафов с боковой секцией и ограждением.

10 мин.

12.



Закрепи настил при помощи крепежных болтов, с помощью накидного ключа на 24мм.

5 мин.

13.



Подключи заземляющий проводник к релейному шкафу, с помощью накидного ключа на 17мм.

5 мин.



Проверь надежность болтовых соединений.